
トヨタ純正

マルチリモコン

トヨタ品番：08540-00176

取扱書



このたびはトヨタ純正マルチリモコンをお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。

本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

なお、本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も合わせてお渡しください。

トヨタ自動車株式会社

この取扱書では「運転者や他の人が障害を受ける可能性のあること」とその回避方法を下記の表示で記載しています。これらは安全のために重要ですので、必ず読んで遵守してください。

⚠ 注意	記載事項を守らないと、傷害、事故につながるおそれがあること

お車のために必ず守っていただきたいことや、知っておくと便利なことを下記の表示で記載しています。

知　識	知っておくと便利なこと 知っておいていただきたいこと

●この取扱書は、マルチリモコンの取り扱いを説明しています。車両本体の取扱書と合わせてお読みください。

目　次

リモコンの操作

リモコンの発光部をテレビ（オーディオ）のリモコン受光部に向けて操作してください。

⚠ 注　意


安全のため、運転者は走行中に操作をしないでください。

知　識


・リモコン受光部に近よらないと働かないときは，乾電池を交換してください。
・本機のリモコン受光部に直射日光が当たるとリモコンでの操作ができなくなることがあります。この場合は受光部への直射日光をさえぎってから操作してください。
・リモコンを落としたり，濡らしたりしないでください。
・リモコンは直射日光の当たる場所や高温になる場所には置かないでください。また，ほこりや湿気の多い所にも置かないでください。

電池の入れかた

1 ふたをあける




2 電池を入れる



付属の単３形乾電池を、極性に注意して図のように入れてください。
※充電式（Ni-Cd）電池は使用しないでください。

3 ふたをしめる




ナショナルネオ（黒）単３形乾電池で約６カ月使用できます。（常温時）

⚠ 注　意

電池使用上のご注意

電池の破裂や液もれを防ぐため、次のことをお守りください。



- 種類の違うものや新・旧を混ぜて使わない。
- 電池は充電できません。
- ⊕極と⊖極をショートさせない。
- 分解しない。
- 使用後、可燃ゴミにまぜたり、燃やしたりしない。

リモコンが使えないときは

- 電池の極性はまちがっていませんか？


共通部

リモコンの各ボタンの操作は、組合せた機器の各ボタンの操作と同じになります。
(各ボタンの操作方法については組合せ機器の取扱書をご覧ください)




1. 照明スイッチ
   照明スイッチを押すとリモコンの操作ボタンに照明が約 6 秒間点灯します。
2. オーディオ／テレビ切り替えスイッチ
   ・ファンクションボタン(F1 ～F6)の機能を切り替えます。
   AUDIO 側にすると組み合わせたオーディオ(用品オーディオのリモコン対応機種)の 1 ～ 6 ボタンと同じ機能ボタンとなります。
   TV 側にするとTV に画面表示されるF1 ～F6 ボタンと同じ機能ボタンとなります。
   (IDIN テレビ－ 4 を除く)


ラジオを操作する場合（ライン装着オーディオを除く）




テープを操作する場合（ライン装着オーディオを除く）



CDを操作する場合



PUSH ENTER
ILL
AUDIO/TV
PWR
F1
NAVI
TV1/2
F2
TAPE
AM/FM
F3
MD
CD
CDボタン
スキャンボタン
F4
VOL
トラックボタン
リピートボタン
F5
TRACK
ディスクボタン
(CDチェンジャーと
組合せた場合のみ)
ランダムボタン
F6
DISC
AUTO·P
TOYOTA
ORIGINAL CAR AUDIO

MD を操作する場合



ミニディスクボタン
スキャンボタン
リピートボタン
ランダムボタン
トラックボタン
ディスクボタン
(MD チェンジャーと
組合せた場合のみ)
PUSH
ENTER
ILL
AUDIO/TV
PWR
NAVI
TV1/2
TAPE
MD
CD
F1
F2
F3
F4
F5
F6
VOL
TRACK
DISC
AUTO P
TOYOTA
ORIGINAL CAR AUDIO


テレビを操作する場合



■1 DIN テレビ－ 4 を使用する場合は、オーディオ／テレビ切り替えスイッチをオーディオ側に切り替えてください。

ナビゲーションを操作する場合

別売りのナビゲーションを取付けられているとき操作できます。



アフターサービスについて

1．この商品には保証書を添付しております。
　保証書は販売店でお受けとりのさい、必ず「販売店名，お買い上げ日」などの記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

2．マルチリモコンの具合が悪いときは、次により修理をお申しつけください。
◆保証期間中は、商品に保証書を添えてお求めの販売店にお持ち込みください。
　保証書に記載しております保証規定にもとづいて、無料で修理をいたします。
◆保証期間が過ぎているときは、お求めの販売店にまず相談をしてください。
　お客さまのご希望によりまして、有料で修理をお引き受けいたします。

3．この商品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）は、製造打ち切り後最低6年間保有しております。

4．アフターサービスなどについておわかりにならないときは、お求めの販売店にお問い合わせください。

販売元
トヨタ自動車株式会社

090002-1939A700
9604MT（K）